



Handleiding Rieber basketwagen

Inschakelen

Steek de stekker van de basketwagen in een beveiligd stopcontact, 230 volt.

Na het indrukken van de groene aan/uitschakelaar, wordt er met een knipperend lampje aangegeven dat de ventilator begint te draaien.

Verwarming zonder vochtige lucht

De digitale regelaar geeft na korte tijd de huidige binnentemperatuur aan. Het rode lampje gaat uit, als de gewenste temperatuur bereikt is.

U kunt op de volgende manier de gewenste temperatuur instellen:

Als u de knop ingedrukt houdt kunt u de temperatuur wijzigen, door op één van de pijltjes te drukken. Aan de richting van de pijl kunt u de

temperatuur verlagen ▼ of verhogen ▲. Door kort op de knop te drukken wordt de actuele gewenste temperatuur weergegeven.

Als u de knop heeft losgelaten begint het apparaat met het verhogen of verlagen van de temperatuur. Op het display kunt u de stijging of verlaging van de temperatuur zien.

Tijdens het hele proces wordt de ingestelde temperatuur weergegeven op het display. De temperatuur blijft weergegeven ook na het uitschakelen van de basketwagen.

Verwarming met vochtige lucht

Het water (1,5 liter) kan worden toegevoegd onderin de basketwagen, in het reservoir onder de klep (eventueel tussentijds bij te vullen).

De hoeveelheid vocht kan worden aangepast door aan de onderste knop te draaien. Deze bestaat uit 3 standen, bij stand 1 komt er weinig vocht vrij, bij stand 2 komt er wat meer vocht vrij en bij stand 3 het meeste vocht.

Uitschakelen

Schakel eerst de basketwagen uit en haal daarna pas de stekker eruit. De temperatuur blijft weergegeven door een interne batterij.

Let op: het verwarmingselement kan nog heet zijn.

Als er nog water in de bak zit, kunt u dit laten leeglopen door een buisje aan de onderkant van de basketwagen. Als u deze een kwartslag draait, stroomt het water eruit.

Tip: plaats een bak of emmer onder het reservoir.

Technische gegevens

Spanning	230 Volt
Vermogen	2250 Watt