

## **Gebruiksaanwijzing van de gas barbecue, propaan**

### **Algemeen**

- Voor installatie en gebruik instructies goed doorlezen;
- De barbecue na gebruik *schoon* retour;
- De barbecue is uitgerust met een drukregelaar van 50 mB voor propaan.

### **Veiligheidsinstructies**

- Zorg dat de gasslang niet geknikt is;
- De barbecue is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis;
- Houd de barbecue weg bij licht ontvlambare materialen;
- Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik;
- Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de barbecue niet meer gebruikt;
- Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan;
- Houd rondom de barbecue een ruimte van 30 cm vrij en zet de barbecue zoveel mogelijk waterpas;
- *Waarschuwing: sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden. Houd kinderen weg bij de gasbrander.*

### **Ingebruikname**

#### *Aansluiting van de gasfles*

- Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer;
- Denk erom dat de rubber afdichtingsring in de moer aanwezig is;
- Draai de moer goed vast. Let op: dit is een *linkse* schroefdraad;
- Controleer de verbinding met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.

#### *Ontsteken van de barbecue*

- Plaats het bovenrooster op de barbecue;
- Draai de knop op de stand "grote vlam";
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander volledig vlam geeft;
- Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden;
- De brander zal nu blijven branden.



Herenweg 64, unit 53

3602 AR Maarssen

T 0346 555 975

E [info@triadepartyrent.nl](mailto:info@triadepartyrent.nl)

W [www.triadepartyrent.nl](http://www.triadepartyrent.nl)

Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74

KvK nr. 30119459

btw nr. NL1264.82.408.B.01

#### *Het doven van de brander*

- Draai de knop geheel naar rechts;
- Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken;
- Na het doven van de branders altijd de regelaar op de gasfles dichtdraaien!

### **Storingen**

#### *Brander wil niet aanspringen*

- ontsteking defect
- thermokoppel defect
- bougie vuil
- drukregelaar defect
- gasfles leeg
- gasslang geknikt
- sproeier verstopt

#### *Brander brandt niet volledig*

- glasfles (bijna) leeg
- gasslang is geknikt
- kraan op gasfles niet helemaal open
- hoofdsproeier verstopt
- gaskraan defect

### **Opmerking**

Gasflessen altijd rechtop bewaren