



**Gebruiksaanwijzing
van de "hokker" elektrisch**

Algemeen

- Voor installatie en gebruik instructies goed doorlezen;
- De hokker na gebruik *schoon* retour;

Veiligheidsinstructies

- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact 230 Volt;
- Houd de hokker weg bij licht ontvlambare materialen;
- Verplaats de hokker niet tijdens gebruik;
- Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan;
- Houd rondom de hokker een ruimte van 30 cm vrij en zet de hokker zoveel mogelijk waterpas;
- *Waarschuwing: sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden. Houd kinderen weg bij de hokker.*

Ingebruikname

De hokker is voorzien van een kookplaat

De plaat is traploos instelbaar met als richtlijn;

- Stand 2 opwarmen/warmhouden;
- Stand 4 koken;
- Stand 6 bakken/braden;
- Max. dichtschroeien van vlees etc..

Herenweg 64, unit 53

3602 AR Maarssen

T 0346 555 975

E info@triadepartyrent.nl

W www.triadepartyrent.nl

Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59

Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74

KvK nr. 30119459

btw nr. NL1264.82.408.B.01

Na gebruik

- Schakel de apparatuur uit door de stekker uit het stopcontact te halen;
- Laat de kookplaat afkoelen;

Onderhoud

- Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen;
- De hokker nooit in het water dompelen;
- De hokker met een licht vochtige doek reinigen;
- Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen;
- Vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische componenten.