



Herenweg 64, unit 53
 3602 AR Maarsse
 T 0346 555 975
 E info@triadepartyrent.nl
 W www.triadepartyrent.nl
 Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59
 Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74
 KvK nr. 30119459
 btw nr. NL1264.82.408.B.01

Gebruiksaanwijzing van het koffiezetapparaat

1. Algemeen

- Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld of afgespoten worden;
- Wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te verwijderen;
- Het toestel dient uitsluitend op een geaard stopcontact te worden aangesloten;
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met de warmhoudplaten, deze worden tijdens het gebruik zeer heet;
- Plaats het toestel rechtop op een stevige en vlakke ondergrond.

2. Ingebruikname

Voordat het koffiezetapparaat in gebruik genomen wordt moeten eerst de volgende handelingen worden verricht.

- a. Giet een kan koud water in het waterreservoir (E);
 - b. Wacht hierna 3 minuten totdat het water zich in het gehele systeem bevindt;
 - c. Schuif het inschuifilter (C) in het apparaat en plaats een lege kan (B) op het onderste warmhoudplaatje (A);
 - d. Steek na deze handeling de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan d.m.v. de schakelaar (F);
 - e. Het oranje controlelampje (H) zal nu gaan branden totdat het apparaat is doorgelopen, wanneer het lampje dooft is het apparaat klaar voor gebruik;
 - f. Schakel het apparaat uit en gooi het doorgelopen hete water weg.
- Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

3. Koffiezetten

- a. Plaats een filterpapier met een aangepaste hoeveelheid snelfiltermaling koffie in het inschuifilter(C) en schuif dit terug,

- (7 gram koffie per kop is voldoende);
 - b. Vul het waterreservoir met een kan koud water, plaats daarna de lege kan (B) voorzien van deksel direct op het warmhoudplaatje onder de inschuifilter(C);
 - c. Schakel het apparaat in met aan/uit schakelaar (F), tevens schakelt het onderste warmhoudplaatje (A) in;
 - d. Het oranje controlelampje (H) zal nu gaan branden en het koffiezetten begint;
 - e. Wanneer het controlelampje dooft, stopt de heetwater toevoer, na circa 1 minuut is al het water door het inschuifilter gelopen;
 - f. De gezette koffie in de koffiekant uitschenken, of het geheel op het bovenste warmhoudplaatje (D) zetten. Het bovenste warmhoudplaatje wordt apart ingeschakeld door schakelaar (G);
- Na reiniging van het inschuifilter is het toestel gereed voor het volgende zetsel.

4. Reinigen na gebruik

- a. Het apparaat dient na gebruik gereinigd te worden met een schone vochtige doek;
- b. De koffiekant en het inschuifilter kunnen op normale wijze afgewassen worden. Het inschuifilter mag niet in de vaatwasmachine gereinigd worden.

5. Technische gegevens

Alex Meijer & Co type A 140	
uurcapaciteit koffie	± 18 liter/uur
buffervoorraad koffie	1,8 liter
zettijd koffie	± 6 minuten
minimale zethoeveelheid	½ kan
type filterpapier	90/250 mm
spanning	230 Volt
vermogen	2275 Watt

bezoek ons op:

