



Triade

PARTY RENT

Herenweg 64, unit 53
 3602 AR Maarssen
 T 0346 555 975
 E info@triadepartyrent.nl
 W www.triadepartyrent.nl
 Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59
 Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74
 KvK nr. 30119459
 btw nr. NL1264.82.408.B.01

Gebruiksaanwijzing bordenwarmkast

1. Algemeen

- U dient ervoor te zorgen dat de bordenwarmkast op een stabiele ondergrond staat.
- Plaats geen brandbare producten in de buurt van, of op de bordenwarmkast, dit voor uw eigen veiligheid.

2. Gebruik

- De tussenplank is verstelbaar en kan dus op de door u gewenste hoogte geplaatst worden.
- De temperatuur is instelbaar.
- Pas eventueel de temperatuur aan, aan de hoeveelheid borden die u in de kast plaatst.
- De bordenwarmkast mag niet vallen/tegen aangestoten worden.
- De bordenwarmkast mag niet buiten worden gebruikt en buiten worden opgeslagen.

3. Ingebruikname

1. Steek de stekker in het stopcontact en zet de bordenwarmkast aan met de schakelaar. Als het lampje groen wordt, staat de bordenwarmkast aan.
2. Draai de thermostaatknop met de klok mee tot de gewenste temperatuur. De temperatuur is regelbaar van 20°C ~ 90°C. De geadviseerde werkteemperatuur is tussen de 60°C ~ 80 °C
3. Het duurt ca. 35 minuten totdat de bordenwarmkast een temperatuur van 80°C bereikt heeft.
4. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is zorgt de bordenwarmkast er automatisch voor dat de ingestelde temperatuur gehandhaafd blijft.
5. Er zijn 2 niveaus aanwezig, op beide niveaus kunnen borden geplaatst worden.

6. Voor optimaal gebruik en veiligheid dient u niets bovenop de bordenwarmkast te plaatsen.

4. Na gebruik

- Na gebruik, zet de thermostaat in de 'Off' positie en zet de schakelaar uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Maak de bordenwarmkast schoon.

5. Schoonmaak

- Maak de bordenkast van binnen en van buiten schoon.
- Gebruik een zachte doek met een niet agressief schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen directe waterstraal, dit kan de interne elektrische onderdelen beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

6. Technische gegevens

bordenwarmkast model	P120
voltage	230 Volt
vermogen / wattage	1200 Watt
afmeting L x B x H	75 x 41 x 85 cm
temperatuur bereik	20°C ~ 90°C

De bordenwarmkast werkt niet

- Controleer of de stekker op de juiste manier is aangesloten
- Controleer of de stop niet is doorgebrand
- Werkt de bordenwarmkast niet, neem contact met Triade Party Rent telefoon (0346) 555 975